

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.
- Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- Nunca abra la carcasa.
- No modifique el producto ni los accesorios.
- No introduzca ningún objeto en las ranuras de ventilación ni en las tomas de conexión!

Libre de tensión sólo cuando se extrae el enchufe.

- En caso de emergencia, después del uso, o durante las tormentas eléctricas, desenchufe este aparato de la toma de corriente directamente en la carcasa del enchufe.
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

Los cables de conexión doblados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- Desenrolle siempre completamente el cable de conexión.

Un aparato defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que debe desconectarse inmediatamente de la red y asegurarse contra cualquier uso accidental posterior.

- Sólo utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios si están en perfecto estado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- En caso de preguntas, defectos, daños mecánicos, fallos de funcionamiento y otros problemas que no puedan resolverse con la documentación adjunta, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
- Los trabajos de desmontaje, mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por personal especializado.
- No utilice nunca el producto junto con otras regletas de enchufes o clavijas intermedias.
- No utilice el producto con las manos húmedas.
- No utilice el producto cubierto.
- No lo utilice en un entorno con peligro de explosión.

Riesgo de lesiones por tropezos y caídas.

- Asegúrese de que el cable de conexión está colocado de forma que no obstruya a nadie y no se dañe.

No sobrecargue la regleta.

- Tenga en cuenta la capacidad de carga máxima permitida en el capítulo "Datos técnicos".

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto


El producto es una regleta con protección contra sobretensiones e interruptor para cargar y hacer funcionar pequeños aparatos móviles y alargadores de uso doméstico.

- Con interruptor ON/OFF iluminado
- Clavija de contacto de tierra en ángulo para ahorrar espacio

2.2 Volumen de suministro

Regleta con protección contra sobretensiones, Instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo



- 1 Tomas de contacto de protección
- 2 LED de protección contra sobretensiones
- 3 Interruptor de reinicio
- 4 Interruptor ON/OFF para todas las tomas de corriente
- 5 Conector Hybrid

2.4 Datos técnicos

Número de artículo	51280	51281	51282	51318
Tipo de conexión 1	4x	6x	9x	10x
Toma de contacto de protección (tipo F, CEE 7/3)				
Tipo de conexión 2	1x Conector Hybrid (tipo E + F, CEE 7/7)			
Tensión / corriente nominal	250 V ~ 50 Hz, 16 A max.			
Capacidad de carga máxima admisible	3500 W			
Tipo de cable de red	H05-VV-F 3G 1,5 mm²			
Protección contra sobretensiones	T3, Uc= 255 V ~ 50 Hz, Uoc= 6,0 kV (L-N, L/N-PE), Up= 1,5 kV (L-N) / 2,0 kV (L/N-PE)			
Longitud del cable de alimentación	1,4 m			
Clase de protección / Tipo de protección	I / IP20			
Dimensiones (LxAnxAl)	426 x 71 x 47,1 mm	512 x 71 x 47,1 mm	641 x 71 x 47,1 mm	684 x 71 x 47,1 mm

Peso	637 g	717 g	800 g	886 g
------	-------	-------	-------	-------

3 Uso conforme a lo previsto


No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

IP20: Este producto está protegido contra cuerpos extraños de tamaño medio, pero no contra la entrada de agua.

4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
2. Comparar los datos técnicos del producto con los de la red eléctrica y los dispositivos periféricos. Estos deben ser idénticos.

5 Conexión y manejo



1. Conecte sus electrodomésticos a la regleta.
2. Conecte la regleta a un enchufe con toma de tierra de fácil acceso.
3. Encienda la regleta pulsando el interruptor ON/OFF (4).
- Se oye un "clic" y el interruptor ON/OFF (4) se ilumina en rojo.
- La protección contra la sobretensión se activa cuando se enciende el LED de protección contra la sobretensión (2).
- El LED de protección contra la sobretensión (2) se enciende en cuanto hay tensión.
- Tenga en cuenta que el interruptor de reinicio (3) debe ser presionado cuando la protección contra sobretensiones se ha disparado. De lo contrario, el LED de protección de sobretensión no se enciende y la función de protección de sobretensión no se da.
4. Desconecte todas las conexiones de cables después de su uso o apague el interruptor ON/OFF (4) pulsándolo.
- Si el interruptor ON/OFF (4) está desconectado, todas las tomas de corriente con conexión a tierra se desconectan de la red.

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

- ¡ATENCIÓN!
- ¡Daños materiales!
- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza.
 - Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
 - No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
 - En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
 - Almacénelo en un lugar fresco y seco.
 - Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación

7.1 Producto

De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. RAEE n.º: 82898622

7.2 Embalajes

Los embalajes se pueden eliminar de forma gratuita depositándolos en los correspondientes puntos de recogida: el papel en el contenedor de papel, el plástico en el contenedor amarillo y el vidrio en el contenedor de vidrio usado. DE4535302615620

8 Declaración de conformidad CE

Al utilizar la marca CE, Goobay®, una marca registrada de Wentronic GmbH, declara que este dispositivo cumple con las directivas y requisitos básicos de las regulaciones europeas.

9 Símbolos utilizados

Sólo para uso en interiores	IEC 60417- 5957	
Corriente alterna	IEC 60417- 5032	
Reciclaje	ISO 7001 - PI PF 066	
Toma a tierra (Clase de aislamiento, Clase I)	IEC 60417- 5019	